<u>"How to" zum Darstellen eines Motorstroms mit dem TwinCAT Scope</u>

Starten des ADS Server und erzeugen der Symbole:

TwinCAT Systemmanager öffnen:

🥦 einrichtung2.tsm - TwinCAT System Manager	
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen ?	
D 🛎 📽 🖬 🕹 🖪 X 🖻 🕿 🖴 8 💻	●● ✓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen ? Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration Image: SySTEM - Konfiguration <td>Allgemein Größe / Offset Buffered Mapping ADS Engang Ausgang Allgemein Größe / Offset Buffered Mapping ADS Engang Ausgang ADS Server aktivieren Port: 27905 (0x6D01) Symbole erzeugen</td>	Allgemein Größe / Offset Buffered Mapping ADS Engang Ausgang Allgemein Größe / Offset Buffered Mapping ADS Engang Ausgang ADS Server aktivieren Port: 27905 (0x6D01) Symbole erzeugen

Öffnen Sie in dem Navigationsbaum den Punkt "E/A – Konfiguration" \rightarrow "E/A – Geräte" und das entsprechende EtherCAT Gerät (in diesem Fall "Gerät 1 (EtherCAT)").

In dem Baumelement "Gerät 1 – Prozessabbild" wählen sie die Registerkarte "ADS" und aktivieren Sie die Optionen "ADS Server aktivieren" und "Symbole Erzeugen".

Motorstrom zu den Prozessdaten hinzufügen:



Wählen Sie den entsprechenden Servoverstärker aus und wählen die die Registerkarte "Prozessdaten".

Machen Sie in dem Feld "PDO Inhalt" in einem freien Bereich einen Rechtsklick und wählen sie in dem Kontextmenü die Option "Einfügen..."

ffs	Name			Туре	Defa	ult (hex)		
0	Drive status	word	20	UINT				
0	Position feed	back 1	value	DINT				
0								
			PDO Eintrag I	Bearbeiten				
		_						
			Name:	Torque fee	edback valu	ie		OK
			Jundary (Inc.)	E.A.		D.4	_	
			index (nex):	104		54		Abbruch
			Sub Index:	0				
			_	-				
	-		Datentyp:	INT			•	
Größe	>Adre	Ein/.	Rit Länge:	16	121			
2.0	26.0	Eing	bit Lange.	Ino	<u></u>			
4.0	28.0	Eing	From Disting					
2.0	32.0	Eing	FIGHT DICUON	ary.				
0.1	1522.0	Eing	S-0-0011 · C	lass 1 diagno	stic (C1D)			
2.0	1548.0	Eina	S-0-0029 - N	elocity feedb	nter ack value 1			
8.0	1550.0	Eina	S-0.0052 F	osition foodb	ok value 2	(external f	feedback)	
1.0	1558.0	Eing	S-0-0084 - T	orque feedba	ick value	>	Man Sheri Maranga I	
1.0	1559.0	Eing	5-0-0130	iebe value i	positive edi	ge		
2.0	26.0	Ausi	S-0-0131 - F	robe value i ollowing dista	negative et noe	ige		
4.0	28.0	Ausi	S-0-0347 - V	elocity error	100			
2.0	32.0	Ausi	S-0-0380 - D	C bus voltage	в			
4.0	34.0	Ausi	S-0-0381 - D	C bus curren	t			
			S-0-0390 - D	liagnostic nur	nber	12		
			P-0-0205 - F	ower Manage	ement statu	s word		
			P-0-0203 - 11	iternal brake	iesistor: act	ual continu	ronz bowel	

Wählen Sie die Zeile "Torque feedback value" aus und klicken Sie auf "OK"

2.0	0.0			and the second s
411	0.0	Drive status word	UINT	
211	60	Torque feedback Value	INT	
2.0	8.0	Torque reedback value	1141	
		0.0	0.0	0.0

Nun ist der Strom zu den Prozessdaten hinzugefügt und wird in der Liste der angezeigt.



Als nächstes Aktiviren Sie die Konfiguration mit einem Klick auf das Aktivierungssymbol.

Hinzufügen eines Stomkanals im TwinCAT Scope:

Öffnen Sie das Programm TwinCat Scope View



Falls das Scope noch leer sein sollte, müssen sie mit einem Rechtsklick auf "Sope" ein neuen neuen ScopeView Erzeugen. Im folgenden Dialog können Sie den wünschten Namen für den Scope View angeben und mit "OK" bestätigen.



An den gerade angelegten Scope View können Sie im Kontextmenü einen neuen Kanal anfügen. Im folgenden Dialog können sie dem neuen Kanal einen Namen geben (in diesem Fall "Strom").

Unbenannt - TCatScopeView	e Ontionen Hilfe		
	9 8 ■ ► + Q, X,		
Cope	1.5-		
Strom	1.0		
	0.5-		
	0.0		
	-0.5—		
	-1.0—		
	-1.5	1. 1. 1. 1. 1. 1.	i
	0.00 1.00 2.00 3.00	4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00	10.00
	General Akquisition Darstellung Style		
	Adresse	Abtastzeit	1
	AMS Net ID: 127.255.255.1.1.1 (lokal)	Abtastzeit der <u>I</u> ask Benutzerdefiniert (ms):	
	Server Port: 0	2	
	Gruppe: 0x0		
	Offset: OxO		
	Symbolname:		
	Verändern	Тур:	

Wählen sie nun den Kanal "Strom" aus und klicken Sie auf die Registerkarte "Akquisition" und dort auf den Button Verändern



Bei der Akquisition wird die Verknüpfung zwischen dem Kanal und den Prozessdaten hergestellt.

Dazu müssen die richtige AMS Net ID und der richtige Server Port eingestellt werden. Die lokale AMS Net ID wird im Systemmanager in der Statusleiste ganz unten rechts eingeblendet:





Der Server Port wird in dem aller ersten Bild nach Aktivierung des ADS Servers angezeigt.

Wählen Sie außerdem die Referenz Symbolnamen. Und klicken Sie danach auf "Aktuallisiere Symbole".



In der aktualisierten Liste wählen Sie dann unter dem entsprechenden Servoverstärker die gewünschte Prozessdate aus (hier: "TORQUE FEEDBACK VALUE") und bestätigen diese Auswahl mit "OK".

Unbenannt - TCatScope¥iew				<u>- 🗆 ×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Scope Optioner	n Hilfe			
D 🚅 🖬 X 🖻 🖻 🎒 🔋 🔳	► + Q &			
Scope View 1	1.0- 0.0- -1.0- 1 0.00			110.00
		0.00		10.00
	General Akquisition Y-Achse G Eigene Y-Achse Verbunden mit Einheit: Untere Grenze: Obere Grenze: Offset Y-Werte: Skalierung Y-Werte:	Parstellung Style	 ✓ Zeige Kanal ✓ Zeige Beschriftung Gitter 	
	4			• •
or Help, press F1	(Jacob)			

Wechseln Sie nun zur Registerkarte "Darstellung" um die Skalierung der Stromachse anzupassen. Standartmäßing hatt der dargestellte Strom einen Wert zwischen -1000 und +1000. Wobei der Wert 1000 dem eingestellten Motorspitzenstrom entspricht.



Um den Motorspitzenstrom zu erfahren öffnen Sie wieder den Systemmanager und wählen den entsprechenden Servoverstärker. Klicken Sie auf die Registerkarte "Configuration" und dort auf die Startupliste.

DN		Tran	Order	Name		Set Value	Unit		A 🔻
+ 5	P-0-0060	PS	026	Motor brake			-		
S	P-0-0061	PS	022	Motor temperature sensor type	0: N	lotor wire: Tempera.			Transition
Ð S	P-0-0062	PS	030	Thermal motor model				~	
Đ S	P-0-0066	PS	021	Electric motor model					En-/Disable
Ð S	P-0-0068	PS	041	Thermal overload factor (motor winding)					Move
S	P-0-0070	PS	037	Motor continuous stall torque	42.	50	Nm		move
Ð S	P-0-0071	PS	038	Mechanical motor data					Add
I S	P-0-0072	PS	029	Motor brake data					
Ð S	P-0-0089	PS	044	Motor data constraints					Delete
S	P-0-0092	PS	047	Configured channel peak current	5.3	76	A		Clean up
S	P-0-0093	PS	046	Configured channel current		40	A		
Ð S	P-0-0150	PS	054	Feedback 1 type					Export List
S	P-0-0152	PS	059	Feedback 1 gear numerator					
S	P-0-0153	PS	060	Feedback 1 gear denominator					Import List
Ð S	P-0-0154	PS	055	Feedback 1 reference signal					
ÐS	P-0-0165	PS	034	Commutation offset calibration parameter				1	ОК
ÐS	P-0-0167	PS	042	Motor and feedback connection check paramete	ſ				Canaal
ŧ S	P-0-0180	PS	061	Feedback 2 tune					Cancel
Ns mo	odified by To	DriveMana	ager			Show only t	he differer	nce	
DN		1		Name Set Value	s	Unit			Accept

Der Motorspitzenstrom befindet sich unter Parameternummer "P-0-0092 Configured channel peak current".

Für die richtige Skalierung teilen Sie jetzt diesen Wert und 1000 und tragen das Ergebnis bei "Skalierung Y-Werte" im Scopeview ein.